

Les codes des branchements électriques.

Code	Destination
1	à partir de la bobine d'allumage au distributeur
1a	pour disjoncteur
1b	pour disjoncteur b
2	par Magneto pour l'allumage
4	à partir de la bobine d'allumage au distributeur - haute tension
15	Switched positif - de l'interrupteur d'allumage
15a	Sortie à tomber résistance à bobine et les commutateurs d'allumage
15/54	De l'interrupteur sur la bobine d'allumage, le voyant, fusible,
16	Interrupteur de Jumper le contact
17	Préchauffer le début
19	Préchauffage Préchauffez
30	Battery Life Plus - Entrée
30a	Batterie 2 + dans STARTER, Schaltksten, allumage
31	Batterie masse négative
31a	Interrupteur de batterie à la batterie -
31b	Retour batterie - des commutateurs ou relais
44	Compensation commutateur de commande de bobine 1 pour passer 2
45	Démarrateur séparé relais - sortie Starter - alimentation principale entrée
48	Terminal et répéter relais de démarrage
49	Entrée Flasher
49a	Sortie de l'unité Flasher
50	Commencez informations sur Starter
50a	Glühanlaßschalter à Batterietumschalter
51	Alternateur plus
51e	Tension continue au redresseur
54	Feu de signalisation
R54	Signal de virage à droite lorsque peigne.Clignotant / lumière de frein
L54	Signal de virage à gauche lorsque peigne.Clignotant / lumière de frein
L	Tourner le commutateur de signal à la lampe de clignotant gauche
R	Tourner le commutateur de signal clignotant bonne lumière
54f	Contact de commutation Warnblinker
54g	Frein de prise de remorque
55	Feux de brouillard
56	Phares (interrupteur de lumière)
56a	U haut de faisceau. Contrôle du faisceau
56b	Feux de croisement
57	Feux de position
57L	Feu de stationnement gauche
57R	Parking juste la lumière
58	Lampes, feux arrière, feux de plaque, éclairage des instruments
61	Indicateur de charge de l'alternateur
C, C1, C2, C3	Contact clignotant pour voyants