



No	Description
31	Masse (négatif batterie)
31a	De l'interrupteur batterie à la batterie II
31b	De l'interrupteur, conduite retour à batterie minus(-)
30/B+	Positif batterie
30a	De batterie plus (+) au démarreur
15	Du commutateur d'allumage à la bobine d'allumage
50	Du commutateur de démarrage au commutateur magnétique de démarrage
61/D+	Lampe de contrôle de charge du générateur (+)
49	Du commutateur d'allumage au contacteur de clignotant
49a	Du contacteur de clignotant au commutateur de clignotant
54	Feux de freins
L54	Du commutateur de clignotant au feu de clignotant et de freins gauche
R54	Du commutateur de clignotant au feu de clignotant et de freins droit
54g	Du boîtier remorque à la soupape de freins de la remorque
56	Du commutateur au commutateur des feux de croisement
56a	Du commutateur au phares
56b	Du commutateur aux feux de croisement
58	Du commutateur aux feux arrières
58L	Feu arrière gauche
58R	Feu arrière droit
53	Du commutateur au moteur des essuie-glaces
53a	Arrêt final des essuie-glace (+)
53b	Du commutateur au moteur des essuie-glaces
53c	Pompe pour eaux des essuie-glaces
53e	Essuie-glace (bobinage à frein)
83	Entrée commutateur de vitesse des essuie-glaces
85	Sortie de l'alimentation du relais
86	Entrée de l'alimentation du relais
87	Entrée du relais au contact à ouverture + inverseur
87a	Sortie de relais 1
87b	Sortie de relais 2

Connections pour boîtes clignotantes



Fonction	D	F	Jap	GB/USA
Entrée	49	+	B	X / B
Sortie	49a	C	L	L
Lampe de contrôle 1	C	R	P	P
Lampe de contrôle 2	C2	R2		
Lampe de contrôle 3	C3			
Masse	31	-	-III	Gnd

Schéma pour connexion des fiches 7 pôles



No	Désignation	Couleur standard du câble
1 / L	Clignotant gauche	Jaune
2 / 54G	Feu antibrouillard arrière	Bleu
3 / 31	Masse	Blanc
4 / R	Clignotant droite	Vert
5 / 58R	Feu droite	Brun
6 / 54	Feu stop	Rouge
7 / 58L	Feu gauche	Noir