



ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE

VENDEUVRE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE. CAPITAL: 200.000.000 DE FRANCS

PARIS

9, AVENUE KLÉBER (XVI^e)

USINES :
DIEPPE (SEINE-MAR.)
VENDEUVRE (AUBE)

TRACTEURS DIESEL
MOTEURS DIESEL
GROUPES ELECTROGÈNES

TÉLÉPHONE: PASSY 35-19
TÉLÉGR: ETABLIVEND-PARIS
CHÈQUES POSTAUX: PARIS 19786
R.C. SEINE 54 B. 2529

LORMONT LE 16 OCTOBRE 1957

RÉF:

LF
DEPARTEMENT
VENDEUVRE BORDEAUX

SUD/72

Monsieur,

EMBRAYAGE DES " MD 83 " à prise de force indépendante -

A la suite d'une enquête, nous constatons que vos clients se servent d'une façon incorrecte des pédales de débrayage de ce tracteur.

- La pédale située à l'extérieur, la plus à gauche agit sur l'embrayage à bain d'huile de la prise de force indépendante. En appuyant sur cette pédale, on interrompt le mouvement des roues, mais la prise de force continue à tourner. ON NE DOIT UTILISER CETTE PEDALE que si l'on travaille avec un engin de récolte ou d'épandage entraîné par la prise de force du tracteur. Dans tous les autres cas : labour, manoeuvres, sur route, le conducteur doit utiliser :

PIÈCES JOINTES:

- La pédale située le plus près du pont. Elle agit sur un embrayage type FERRODO et n'a aucune action sur l'embrayage à bain d'huile.

Ces précisions doivent être données, immédiatement, à tous vos clients possesseurs de "MD 83".

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

VENDEUVRE S.A.R.L.
DIRECTION RÉGIONALE DE BORDEAUX



Nos produits voyagent aux risques et périls des destinataires. Nos factures sont payables à notre siège social à Paris où nous faisons élection de domicile. Pour toute demande d'attribution de juridiction est faite aux Tribunaux compétents de Paris. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'envoi de pièces demandées autrement que par lettre et de façon bien explicite.